

Ta vare på gressklipperen din, så får du en grønnere gressplen!

For å få en velfungerende gressklipper må du se over den i forkant av sesongen. Bytt tennplugg og olje. Pass på at du får riktig type tennplugg, og at du fyller på med en olje som passer til gressklipperen din. Luftfilteret kan også ha behov for rengjøring. Se også over hjul, håndtak og deksel. Stram skruer og muttere hvis de er løse.

For å få et godt klipperesultat er det viktig at gressklipperens kniver er skarpe. Ta ved behov ut knivene og slip bladene. (Ikke glem å koble fra tennpluggen, slik at maskinen ikke starter). Hvis kniven har blitt skjev eller fått store skader, er det kanskje best å bytte ut hele kniven. Tenk på sikkerheten og bruk alltid hørselvern og heldekkende sko når du klipper gresset.

Om våren bør du la gresset bli litt lengre, dette er for at gresset skal rekke å vokse seg til etter vinterdvalen. Etter noen klippinger reduserer du klippehøyden for å lage en tett og frodig gressplen.

