

STØRRELSER PÅ KLÆR

Velg rette størrelser • Vaskeråd

Størrelser

C • Normal kroppslengde – normalvidde

Størrelse	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60
Brystvidde (a)	92	96	100	104	108	112	116	120
Midjevidde (b)	80	84	88	92	97	102	108	114
Innside benlengde (c)	80	81	82	83	84	85	86	86

C • Kort kroppslengde – normalvidde

Størrelse	C96	C100	C104	C108	C112
Brystvidde (a)	96	100	104	108	112
Midjevidde (b)	84	88	92	97	102
Innside benlengde (c)	76	77	78	79	80

D • Kort kroppslengde – større vidde

Størrelse	D96	D100	D104	D108	D112
Brystvidde (a)	96	100	104	108	112
Midjevidde (b)	90	94	98	102	107
Innside benlengde (c)	76	77	78	79	80

C • Lang kroppslengde – normalvidde

Størrelse	C148	C150	C152
Brystvidde (a)	96	100	104
Midjevidde (b)	84	88	92
Innside benlengde (c)	86	87	88

B • Lang kroppslengde – tynn


Størrelse	B148	B150	B152
Brystvidde (a)	96	100	104
Midjevidde (b)	80	84	88
Innside benlengde (c)	86	87	88

Sportsklær og strikket herre, dame og unisex

Stil herr	4	5	6	7	8	9
Stil herr	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	
Stil dam	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	
Stil herr/dam	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Skjorter

Halsvidde	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
Tilsvarende stil	S	M	L	XL	XXL



Vaskesymboler



Plagget kan vaskes i maskin eller for hånd. Tallene i baljen oppgir gradetallet.



Kun håndvask i maks 40°. Kort vasketid. Ingen vridning.



Plagget kan renses. Bokstaven oppgir den rensesvæskens som skal brukes. Kan klorblekes.



Skal ikke tørketromles. Om man gjør det kan det skade varen.



Tørketromling. En prikk - lav temperatur. To prikker - høy temperatur.



Syntetvask. Halvfull maskin.



Plagget kan strykes. Prikkene betyr lav eller høy temperatur.



Bleking



Henge-tørring



Plan-tørring

