

**Sette i batterier**  
Venstre klokke

Dra låseluken nedover

Løft av kåpeskallet

Sett i batteriene

**Slå på og slå av**  
Høyre klokke

Med headsettet slått av; Hold inne ON/OFF/Mode i 2 sek

2 sek

"Power on"

Med headsettet slått på; Hold inne ON/OFF/Mode i 2 sek

2 sek

"Power off"

**Pare opp med telefonen**  
Høyre klokke

Første gang du slår på headsettet, går det automatisk til parkoblingsmodus.

"Bluetooth pairing on"

Aktiver Bluetooth og søk etter nye enheter på telefonen. Bekreftes med "Connected"

**Justere volum**  
Høyre klokke

Trykk på + eller - for å justere radiovolumet

Trykk på ON/OFF/Mode for å bytte til surroundvolum

Trykk på + eller - for å justere surroundvolumet

**Søke frem radio kanaler**  
Høyre klokke

"Search station"

Trykk en gang på menyknappen

Søk etter stasjoner ved å trykke på + eller -

**Håndtere samtaler**  
Venstre klokke

Innkommende samtale

"Incoming call"

Trykk en gang på Bluetooth knappen

3 mm

Plasser mikrofonen 1-3 mm fra munnen for god lyd og god støydemping

Trykk en gang på Bluetooth knappen for å avslutte samtalen

**Reset til Fabrikk Innstillinger**  
Høyre klokke

Bra å gjøre om man har problem med paring

"Menu"

Hold inne menyknappen i 2 sek

2 sek

"Reset to Factory Default"

Trykk 7 ganger på menyknappen

x7

"Reset Complete"

Hold inne menyknappen i 2 sek

2 sek

For flere funksjoner i 3M PELTOR WS Alert XP, se brukermanualen som ligger i esken og på [www.3M.no/WSAlertXP](http://www.3M.no/WSAlertXP)